

# UPS 电源 PW30 说明书

## 1、指示灯说明：

绿色：正常

红色：停电报警

## 2、输入说明：AC180V-250V

## 3、输入保护说明：

输入电压大于 260V 时，电源自我保护，220V 会断开，指标灯为红色。保护电压视外接负载而定，空载时 260V，满载时 290V。

## 4、输出说明：

14V—GND 输出 1.5A

24V-GNDB 输出 150MA

12V-GNDB 输出 150MA

9 V-GNDB 输出 150MA

V-GND 输出：电池电压输出，接 RTU 的 A 通道

A-GND 输出：停电报警输出，接 RTU 的 D 通道

## 5、共地说明

GND 与 GNDB 不共地，如要采集压力时，外部需要用导线把 GND 与 GNDB 短接。

